

A red Volkswagen Multivan T7 is shown from a side profile with its sliding side door open. The interior is visible, showing two rows of seats and a floor with a light-colored, possibly wooden or bamboo, finish. The background consists of trees and a clear sky, suggesting an outdoor setting. The overall image has a slightly dark, muted color palette.

Guida all'Installazione: Pavimento per Volkswagen Multivan T7

Trasforma l'abitacolo del tuo T7 con eleganza e funzionalità. Questa guida ti accompagnerà passo dopo passo nell'installazione del nuovo rivestimento in stile nautico.

Panoramica generale

01

Preparazione

Rimozione sedili e pulizia guide

02

Posizionamento

Inserimento e allineamento tappeto

03

Rifinitura

Rimontaggio sedili e copertura guide

Segui questi tre semplici passaggi per ottenere un risultato professionale. Il processo richiede circa 10-15 minuti e si consiglia di lavorare in due persone per garantire precisione e facilità di installazione.

Disimballaggio



Estrazione del tappeto

Estrarre il tappeto (min 2 persone) facendo attenzione alle varie parti presenti nell'imballaggio.

☆ Attenzione

Non usate utensili affilati o appuntiti per aprire l'imballaggio, potreste danneggiare il tappeto e le sue parti!

Fase 1: Preparazione dello Spazio



Rimozione Sedili

Rimuovi tutti i sedili della seconda e terza fila per creare uno spazio di lavoro libero. Questa operazione è essenziale per garantire un'installazione corretta del tappeto.

Pulizia Guide

Assicurati che le guide a pavimento siano completamente libere da detriti, polvere o piccoli oggetti. Una superficie pulita garantisce un posizionamento ottimale del rivestimento.

Fase 2: Posizionamento del Tappeto



Collaborazione

Lavora in due persone per maneggiare il tappeto senza creare pieghe eccessive



Allineamento

Spingi il tappeto fino alla base dei sedili anteriori con precisione



Verifica

Controlla l'allineamento perfetto con la soglia plastica posteriore

Inserisci il tappeto all'interno del veicolo con attenzione. La fine del tappeto deve essere perfettamente allineata con la soglia plastica di carico posteriore, senza sovrapposizioni o fessure eccessive.

Fase 3: Rifinitura e Rimontaggio



Installazione Sedili

Rimonta i sedili nelle posizioni desiderate. Allinea attentamente le basi dei sedili con i tagli presenti sul tappeto in corrispondenza delle guide originali.

Verifica che ogni sedile sia saldamente fissato e che il tappeto non presenti pieghe o sollevamenti sotto le basi.

Gestione Guide Scoperte

Se non rimonti alcuni sedili, copri le guide scoperte con gli appositi tappi per una finitura estetica pulita e professionale.

Nota Importante: Tappi di Copertura



Utilizzo Tappi

Usa i tappi di copertura per le guide non utilizzate, garantendo una finitura estetica impeccabile

Numerazione

Controlla la numerazione sul retro dei tappi prima dell'installazione

Ordine di Montaggio

Inserisci i tappi in ordine crescente da sinistra verso destra per un risultato corretto

Complimenti! Hai completato l'installazione del tuo nuovo pavimento nautico. Goditi il comfort e l'estetica rinnovata del tuo Volkswagen Multivan T7.



 Instagram



Isa spa (@industria_serigrafica_affini) • Instagram profile

24 Followers, 18 Following, 13 Posts – See Instagram photos and videos from Isa spa (@industria_serigrafica_affini)

[Clicchi qui](#)